

MAXCOMM RADIO

8005 St-Michel, Montreal, QC H1Z-3C9 514-727-5899

TAXIMÈTRE CENTRODYNE SILENT 610

MODE D'EMPLOI

COMMENCER UN VOYAGE

Lorsque le taximètre est éteint, l'afficheur est éteint et l'indicateur « LIBRE » est allumé. Pour activer le taximètre Centrodyne Silent 610, appuyez sur le bouton « 1 ». Le prix du départ sera affiché.

L'indicateur « OCCUPÉ » sera allumé. L'indicateur « LIBRE » sera éteint.

Vous êtes prêt pour le voyage



ARRÊT DU TEMPS D'ATTENTE

Pour arrêter le temps d'attente, appuyez sur le bouton « 2 ». L'indicateur « DISTANCE » sera allumé et le taximètre ne calcule plus le temps d'attente. Pour réactiver le temps d'attente, appuyez encore sur le bouton « 2 ». L'indicateur « DISTANCE » sera éteint et le taximètre recommence à calculer le temps d'attente.

ÉTEINDRE LE TAXIMÈTRE

Pour éteindre le taximètre Centrodyne Silent 610, il doit être en mode « DISTANCE » en appuyant le bouton « 2 ». Ensuite, appuyez le bouton « 1 », le taximètre s'éteint et l'indicateur « LIBRE » sera activé.

MÉMOIRES POUR LES STATISTIQUES

Le taximètre Centrodyne Silent 610 contient cinq blocs de mémoire. Vous pouvez traiter le contenu des blocs de mémoire lorsque le taximètre est en mode « LIBRE ».

Appuyez le bouton « 3 », le taximètre Centrodyne Silent 610 affichera tous les blocs de mémoire. Pour cycler à travers les blocs de mémoire, appuyez le bouton « 3 » encore. Après dix secondes d'inactivité, le taximètre retourne au mode « LIBRE ».

SUPPRIMER LES MÉMOIRES POUR LES STATISTIQUES

Pour supprimer tous les mémoires pour les statistiques, lorsque le taximètre est en mode « LIBRE », appuyez le bouton « 3 », ensuite le bouton « 1 » et enfin le bouton « 4 ». Tous les blocs de mémoire du taximètre sera supprimés.

AFFICHEUR	TARIF
Recette totale	1
Total des suppléments	2
Nombre de kilomètres en mode « LIBRE »	4
Nombre de kilomètres en mode « OCCUPÉ »	5
Nombre de courses	6